

NKS

Modelo PL-910

MODELADOR

ESTRELAS
Orçilia

GOLDLINE PRO
CERAMIC



Para prevenir ferimentos ou danos, antes de usar o aparelho leia e siga atentamente a todas as instruções contidas neste manual.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

As instruções de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir riscos. É importante ler com cuidado todas as instruções antes de usar o produto, e conservá-las para a referência futura de novos usuários.

A limpeza do produto somente pode ser feita com ele desligado, frio e com um pano úmido para limpeza. Não use detergente ou outro produto químico, isto pode danificar a superfície.

Mantenha este aparelho longe do alcance das crianças.

Atenção: Sempre retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver sendo utilizado ou antes de limpá-lo.

Não coloque-o sobre qualquer superfície sensível ao calor.

Espere o aparelho esfriar antes de guardá-lo.

Depois de utilizá-lo não enrole o fio em volta do aparelho, pois pode danificá-lo.

Durante o uso, evite o contato das superfícies quentes com o rosto ou pescoço.

Não utilize o aparelho caso o fio esteja danificado. Providencie a troca somente através da assistência técnica.

Não mergulhe o aparelho ligado ou desligado em água ou qualquer outro líquido mesmo que seja para limpá-lo.

Atenção - Não utilizar a aparelho próximo de água contida em banheiras, lavatórios, ou em outros recipientes, pois isso pode causar dano ou choque elétrico fatal. Se o aparelho molhar acidentalmente, desligue-o da tomada imediatamente e leve-o à assistência técnica antes de usá-lo novamente. Não tente consertá-lo.

Não deixe que o aparelho fique pendurado pelo fio. Para retirar o aparelho da tomada, puxe sempre pelo plugue e nunca pelo fio.

Não toque na superfície do tubo e pinça se estiverem quentes.

Não utilizar produtos químicos como: alisantes, cremes, hidratantes ou outros que não sejam apropriados para este devido fim.

Não utilizar perto de superfícies inflamáveis tais como: plásticos, tecidos sintéticos etc. Não usar líquidos ou produtos inflamáveis tais como: álcool, acetona, cera etc. (Risco de incêndio e curtos circuitos)

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.

Esse produto é EXCLUSIVO PARA USO DOMÉSTICO.



O Modelador PL-910 é ideal para uso pessoal. Possui revestimento em cerâmica que distribui melhor o calor, que garante um penteado perfeito, protege os cabelos das altas temperaturas, e ao mesmo tempo proporciona um maior brilho. Desliza facilmente pelos cabelos, hidratando os fios.

Este produto foi desenvolvido para embelezar, modelar e cachear os cabelos. Espiral plástica que protege os dedos de queimaduras e facilita na hora de enrolar o cabelo. Muito prática, ideal para levar a qualquer lugar, inclusive em viagens.

Com o Modelador você faz penteados de última moda. Seu tubo de 19mm proporciona cachos perfeitos.

O Modelador aquece rapidamente. É leve e compacto, seu fio giratório (360°) de 2 metros permite maior liberdade de movimentos.

COMO USAR A ESCOVA MODELADORA

Ligue o aparelho na tomada apoiando o mesmo sobre uma superfície firme, seca e segura. A luz indicadora de funcionamento irá acender. Aguarde por 5 minutos, até que ele atinja a temperatura ideal.

Penteie bem os cabelos na direção das pontas, para desembaraçá-los.

Separe os cabelos em mechas iguais.

Deslize a presilha para baixo.

Prenda os cabelos (a mecha) iniciando pela ponta e feche a presilha.

Gire o modelador de modo que a mecha acompanhe o espiral.

Deixe agir por alguns segundos.

para liberar a mecha, deslize a presilha para baixo.

repita este processo em todo o cabelo.

Importante: Para obter um balanço extra, escove os cabelos da raiz até as pontas. O aparelho é ideal para cabelos naturais, descoloridos ou pintados. Cabelos finos ou descoloridos necessitam de apenas 10 a 20 segundos presos no tubo para obter um bom resultado. Cabelos com fios mais grossos podem precisar de um pouco mais de tempo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Após o uso, remova o plugue da tomada.

Aguarde até que o aparelho esfrie.

Limpe com um pano macio umedecido com água.

Não use solventes ou qualquer outra substância química.

Não use detergentes, abrasivos e solventes. Produtos abrasivos podem danificar o acabamento da superfície.

Permita que o aparelho esfrie antes de guardá-lo e armazene-o em local seco.

Nunca mergulhe o aparelho em água para limpá-lo.

Seque rigorosamente antes de usar. Não use o aparelho novamente, até que esteja completamente seco.

Tensão 127-220V 60Hz

Potência 20W

Temperatura 200 °C



Este produto possui 01 ano de garantia para defeitos de fabricação. O prazo de garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, conforme nota fiscal de compra. A garantia do produto atende exclusivamente defeitos de fabricação, não estão cobertos defeitos decorrentes de uso indevido, tais como queda, transporte inadequado, ligação na rede elétrica em desacordo com a voltagem especificada nesse manual, inserção de objetos estranhos e desgaste natural de partes e peças do produto tais como peças plásticas (cabo de força, etc.) e metálicas (fios, circuitos, etc.). Também não estão cobertos danos decorrentes de agentes da natureza (queda de raios, inundações, maresia, oxidação, umidade, etc). O produto perderá sua garantia se apresentar defeitos, que após análise de nossos técnicos, forem caracterizados como utilizados indevidamente, como uso profissional ou para o fim ao qual não se destina (de acordo com o Manual do Proprietário). Os termos desta garantia também perderão o valor, caso seja constatado que o aparelho sofreu violação, foi reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizado pela NKS. A garantia só terá valor com apresentação da Nota/Cupom fiscal de compra sem rasuras ou emendas.

A NKS obriga-se a prestar os serviços acima referidos, no período de garantia, somente nos locais onde mantiver posto autorizado. O consumidor que não se encontra em local próximo a um posto autorizado deverá ser responsável pelas despesas e riscos de transporte ao posto autorizado de sua escolha.

Desgaste natural de uso não está coberto pela garantia.
Os produtos NKS são exclusivamente de uso doméstico.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



Obrigado por ter lido este manual.